

ÚDRŽBA NEREZOVÉ OCELI AISI304 A AISI3016

Návod na údržbu nerezových výrobků:

- Broušené nerezové výrobky čistěte každý týden brusnou houbou s hrubostí P 360 ve směru brusu výrobku. Lesklé nerezové výrobky čistěte každý týden. K čištění nerezových výrobků používejte výhradně horkou vodu spolu s mýdlem nebo běžným kuchyňským saponátem. K leštění používejte pěnové spreje, doporučujeme PRONTO multifunkční. Nikdy nepoužívejte jakékoliv abrazivní prostředky, (např. ocelové drátěnky, čisticí přípravky na bázi písku, ...). Tyto výrobky by mohly povrch Vašeho nerezového výrobku poškrábat nebo odřít. K čištění nerezových výrobků důrazně nedoporučujeme čisticí prostředky na stříbro, různá bělidla, přípravky na bázi chlóru a jeho deriváty. V případě potřísnění, polití nerezové oceli kyselinami nebo žíravinami je nutné okamžitě zábradlí omýt velkým množstvím vody a utřít do sucha. Při potřísnění koncentrovanými roztoky tento postup několikrát zopakujte. Správné pH pro čištění nerezových výrobků je 7,2-7,6. Při nižším pH prudce vzrůstá riziko vzniku koroze materiálu.
- Zažloutnutí povrchu, rezavé skvrny nebo poškrábání povrchu, jsou způsobeny vždy v důsledku špatného ošetření povrchu výrobku. Nedodržení postupu čištění není důvodem k reklamaci zboží.

Problém	Čisticí prostředek	Poznámky
Běžné čištění	Voda s mýdlem nebo s šetrným saponátem (jako je např. mycí přípravek na nádobí)	Umyjte mycí houbou, opláchněte a je-li nutné, vytřete do sucha
Otisky prstů	Mýdlo nebo horká voda nebo organické rozpouštědlo (např. PRONTO, speciální přípravky na čištění nerezové oceli, ředidlo, alkohol)	Opláchněte čistou vodou a je-li to nutné, vytřete do sucha
Odolné skvrny a zabarvení	Šetrné čisticí roztoky (např. přípravy na umývání nádobí)	Důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha
Stopy od oleje a tuků	Organické rozpouštědlo (např. ředidlo, alkohol)	Po očištění omyjte čistou vodou a mýdlem, opláchněte čistou vodou a vysušte
Rez a jiné korozní produkty	Kyselina šťavelová. Čisticí roztok nanásejte hadříkem na místa zasažená korozí a nechte 15-20 minut působit. Potom opláchněte vodou. Poté pokračujte v čištění přípravkem na nádobí až do úplné čistoty. Může dojít k znehodnocení broušeného povrchu	Důkladně opláchněte čistou vodou. (nutno dodržovat opatření předepsaná pro čištění kyselinou)

